

スゴセン→スゴタカ 組立手順書



①前カバー取付ボルトを外し、前カバーを取り外す



②緩み止め座金と取付ボルト・センターボルト・ナットを外す



③センターボルト・ギヤ板・上刃・下刃を外す



④ヘッドユニットを用意する



⑤ ③まで行った本体とヘッドユニットを重ね合わせる



⑥ギヤ板を取り付け、緩み止め座金・取付ボルト(付属)・センターボルト・ナットを取り付ける



⑦連結部前カバー(付属)、六角穴付きボルト(付属)、前カバー取付ボルトを締める



⑧電源を入れ、動作を確認して完了



取付動画はこちら